




POMIAR ROLET WOLNOWISZĄCYCH

ZALEŻNY OD RODZAJU MONTAŻU :

- poza wnęką



- we wnęce

